【ＶＣＬの基準線に対する縦距】



M＝(i1-i2)/800×Ｌ
Ｘ≦L/2のとき　ｙ＝(i1-i2)/(200×Ｌ)×Ｘ^2
Ｘ＞L/2のとき　ｙ＝(i1-i2)/(200×Ｌ)×Ｘ^2－(i1-i2)/100×(Ｘ-L/2)